



Composite Technologies Pc.

54, Tatoiou avenue, Metamorphosis, Athens, GREECE

Tel. ++30 210 2828402 / 2828424 / 2828446 - Fax. ++30 210 2835431

www.comtec.gr , www.grpmoulds-plugs.com

Αντιόσμωση

Τι χρειάζομαι :

- Γυαλόχαρτα
- Ασετόν
- Εποξικό σύστημα για αντιοσμωτική προστασία ER 1042-7/EH 2316
- Εποξική Κόλλα
- Εποξικό αστάρι για αντιδιαβρωτική και αντιστατική προστασία
- Πολυεστερικά Χρώματα - Gel Coat / Top Coat
- Ρολλά ή Πινέλα

Τι κάνω:

1. Επικοινωνώ με την ομάδα της Composite Technologies, για να ενημερωθώ για την διαδικασία, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2. Τρίβω την επιφάνεια που θέλω να βάψω.
3. Στοκάρω με εποξικό στόκο τυχόν χτυπήματα ή ατέλειες.
4. Ξανατριβώ.
5. Σφουγγαρίζω την επιφάνεια με ασετόν.
6. Ετοιμάζω το εποξικό σύστημα αντιόσμωσης (αναμιγνύω την Εποξική Ρητίνη (1042-7) με την αντίστοιχη ποσότητα Εποξικού Καταλύτη (2316).
7. Εφαρμόζω το εποξικό σύστημα με ρολλό ή πινέλο. Λεπτό στρώμα κάθε φορά, 4-6 στρώματα
8. Αναμένω μέχρις ότου το εποξικό υλικό πήξει.
9. Εφαρμόζω εποξικό αστάρι.
10. Βάφω την επιφάνεια, χρησιμοποιώντας ρολλό ή πινέλο ή πιστόλι βαφής ή μουράβια.
11. Πλένω τα εργαλεία μου με ασετόν.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφαλείας (MSDS) των υλικών.