



Composite Technologies Pc.

54, Tatoiou avenue, Metamorphosis, Athens, GREECE

Tel. ++30 210 2828402 / 2828424 / 2828446 - Fax. ++30 210 2835431

www.comtec.gr , www.grpmoulds-plugs.com

Εξωτερική επαναβαφή πολυεστερικής επιφάνειας

Τι χρειαζομαι :

- Γυαλόχαρτα
- Ασετόν
- Πολυεστερικός Στόκος (BF-4425) ή Πολυεστερικός Στόκος Ενισχυμένος (BF-0600)
- Πολυεστερικά Χρώματα - Gel Coat / Top Coat
- Ρολά ή Πινέλα

Τι κάνω:

1. Επικοινωνώ με την ομάδα της [Composite Technologies](http://www.composite-technologies.gr) για να επιλέξω την κατάλληλη ποιότητα χρώματος που θα εφαρμοστεί, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2. Τριβώ την επιφάνεια που θέλω να βάψω.
3. Στοκάρω τυχόν χτυπήματα ή ατέλειες.
4. Ξανατριβώ.
5. Σφουγγαρίζω την επιφάνεια με ασετόν.
6. Απαντώ στην ερώτηση αν θα χρησιμοποιήσω Gel Coat ή Top Coat. Την απάντηση την δίνει ο παρακάτω πίνακας:

Αριθμός χεριών που θα εφαρμόσω	Είδος πολυεστερικού χρώματος
Ένα "χέρι"	Top Coat
Δύο "χέρια"	1 ^ο "χέρι" Gel Coat+2 ^ο "χέρι" Top Coat
Τρία "χέρια"	1 ^ο & 2 ^ο "χέρι" Gel Coat+3 ^ο "χέρι" Top Coat κ.ο.κ
Δεν γνωρίζω	Επικοινωνώ με την ομάδα της Composite Technologies

7. Ετοιμάζω το χρώμα της επιλογής μου (προσθέτω καταλύτη). Τόση ποσότητα όση προλαβαίνω να εφαρμόσω σε 10-15 λεπτά.
8. Βάφω την επιφάνεια, χρησιμοποιώντας ρολό ή πινέλο ή πιστόλι βαφής.
9. Επαναλαμβάνω τα στάδια 7-8 όσες φορές χρειαστεί για να καλυφθούν οι ατέλειες του υποστρώματος (κοινώς να μην "φεγγίζει").
10. Πλένω τα εργαλεία μου με ασετόν.

Ακολουθώ τους κανόνες ασφαλείας όπως αυτοί αναφέρονται στα αντίστοιχα έντυπα ασφαλείας(MSDS) των υλικών.